

Mode d'emploi

Veillez vous référer à ce mode d'emploi pour l'utilisation, si vous avez la moindre question contactez-nous, consultez notre vidéo d'application pour voir à quel point c'est facile. Assistance www.colorndrive.com

Précautions avant d'utiliser l'enduit céramique

1. Étant donné qu'il s'agit d'un polymère, évitez de travailler en plein soleil, autrement il sera impossible d'essuyer à durcissement rapide
2. D'un autre côté, ne travaillez pas en dessous de son point de cristallisation, utilisez-le à un minimum de 10 °C.
3. Effectuez le travail d'enduit lorsque le capot est froid car la température de la voiture peut accélérer le processus de durcissement et empêcher l'essuyage.
4. Assurez-vous que le capot est entièrement dégraissé avant l'application (l'argile serait un excellent détachant contenant du fer).
5. Un environnement sans poussière améliorera la qualité de l'application.

Assurez-vous que la surface d'application soit propre en la préparant avec un lavage. Un pré-cirage serait une très bonne étape de préparation pour renforcer l'effet céramique

Contenu de la livraison Dessous de la boîte

- 50 ml de céramique
- Solution de pré-traitement
- Éponge
- Chiffon microfibres pour l'étagage
- Chiffon microfibres pour le polissage
- Gants



Vous pouvez trouver les vidéos d'application sur notre chaîne Youtube. youtube.com/colorndrive



ÉTAPE 1

Pulvérisez la solution de pré-traitement pour préparer la surface pour l'enduit céramique.



ÉTAPE 2

Versez 7-10 gouttes de l'émulsion d'enduit céramique sur l'éponge.



ÉTAPE 3

Ensuite étalez le latéralement puis verticalement en faisant des mouvements circulaires sur le capot. Il est fortement recommandé de travailler sur une surface de 60 x 60 cm et de noter la quantité utilisée au début de l'application de l'enduit. Un usage excessif pourrait causer un étalage non uniforme ou des difficultés d'essuyage.



ÉTAPE 4

Attendez 2-5 minutes après l'étagage pour essuyer. Humidifiez le chiffon.



ÉTAPE 5

Tout d'abord, forcez la surface avec une serviette mouillée pour étaler le produit sur la surface.



ÉTAPE 6

Puis utilisez immédiatement l'autre serviette sèche pour essuyer la couche de revêtement vitreux, jusqu'à ce que la surface soit brillante et douce. La durée recommandée de l'essuyage est directement fonction de la température et de l'humidité.
Sous 30 °C = 3 minutes,
20 °C = 5 minutes,
10 °C = 8 minutes.

Ne lavez pas votre voiture pendant au moins 48 h après le traitement. Assurez-vous que la surface ne soit pas en plein soleil. La meilleure température pour l'application se situe entre 5 et 30 °C. Des couches multiples peuvent donner de meilleurs résultats. Essayez de choisir un environnement sans poussière.