

# РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ГЛУБОКОЙ ГЛЯНЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ COLOR N DRIVE



## Инструкция

Для нанесения пользуйтесь данной инструкцией, а если у вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к нам, просмотрите наше видео с процессом нанесения, чтобы убедиться, как это просто. Поддержка [www.colorndrive.com](http://www.colorndrive.com)

## Меры предосторожности перед керамическим покрытием

- 1- Поскольку это быстро застывающий полимер, избегайте работы под прямыми солнечными лучами, в противном случае возникнут препятствия при затирании.
- 2- С другой стороны, не работайте при температуре ниже уровня кристаллизации, действуйте при температуре не менее 10°C.
- 3- Проводите работу по нанесению покрытия при остывшем капоте, так как жар от кузова автомобиля может увеличить скорость затвердевания продукта, создавая препятствия для затирки.
- 4- Перед нанесением не забудьте тщательно обезжирить капот (прекрасно подойдет очищающая глина, включая обезжелезивание).
- 5- Окружающая среда без пыли улучшит результаты нанесения.

**Обеспечьте чистую поверхность для нанесения, как следует ее промойте. Как дополнительный вариант, предварительное вождение было бы отличной подготовкой для усиления керамического эффекта.**

## Объем поставки

- Керамика 50 мл
- Раствор для предварительной обработки
- Губка с покрытием

## Нижняя часть коробки

- Ткань из микроволокна для нанесения
- Ткань из микроволокна для полирования
- Перчатки



Вы можете найти видео о процессе нанесения на нашем канале YouTube. [youtube.com/colorndrive](https://youtube.com/colorndrive)



### ШАГ 1

Распылите раствор для предварительной обработки для подготовки поверхности к керамическому покрытию.



### ШАГ 2

Нанесите 7-10 капель эмульсии керамического покрытия на губку с покрытием.



### ШАГ 3

Затем нанесите его на капот толстым слоем продольно, потом вертикально круговыми движениями. Настоятельно рекомендуется работать на поверхности площадью 60x60 см и заметить используемое количество в начале покрытия. Применение чрезмерного количества может быть причиной неравномерного нанесения или вытирания.



### ШАГ 4

Подождите 2-5 минут, чтобы протереть после нанесения. Увлажните ткань из микроволокна.



### ШАГ 5

Сначала приложите усилие к поверхности, нанося продукт влажной салфеткой.



### ШАГ 6

Затем незамедлительно используйте другую сухую салфетку, чтобы протереть слой стеклянного покрытия, пока поверхность не станет чистой и гладкой. Рекомендованное время протирки прямо соотносится с температурой и влажностью.  
До 30 °C = 3 минут,  
20 °C = 5 минут,  
10 °C = 8 минут

Не мойте ваш автомобиль не менее 48 часов с момента обработки. Проследите, чтобы на поверхность не попадали прямые солнечные лучи. Наилучшая температура для нанесения находится в пределах 5-30 градусов. Несколько слоев могут обеспечить лучшие результаты. Постарайтесь подобрать окружающую среду без пыли.

